



KOMBINIRANA SAVNA JC180

Specifikacije in navodila za sestavo

SLO

HR

EN



KOMBINIRANA SAVNA JC180


Specifikacije in navodila za sestavo

SLO

SPECIFIKACIJE

Model	JC180
Dimenzije	1800x1600x2000 mm
Število oseb	5
Les	Hemlock
Steklo	Prozorno, kaljeno, 8 mm
Tečaji	INOX
Upravljanje	Nadzorna plošča na dotik
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Infra do 65 °C, finska do 90 °C
Prezračevanje	Da
Povezljivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Osvetlitev	LED RGB trak
Grelci	4150 W
Peč	6 kW, s termostatom, časovnikom in vulkanskim kamenjem
Priklop	Infrardeči del: enofazni vir - vtičnica 230 V / 50 Hz ali vodnik 3 x 4mm ² in 32 A varovalka ALI trofazni vir 400 V - vodnik 5 x 2,5 mm ² in 3 x 16 A varovalka in Finska peč: trofazni vir: 400 V, 50Hz, stalni priključek ali vodnik 5 x 2,5 mm ² in 3 x 16 A varovalka
Teža	313 kg

SESTAVNI DELI



1 Pokrivna plošča*

2 Stropna plošča

3 Zadnja zgornja plošča

4 Leva stranica

5 Zadnja spodnja plošča

6 Okvir peči

7 Peč

8 Desna stranica

9 Nadzorna plošča

10 Zgornja klop

11 Spodnja klop

12 Dno


13 Okvir stekla

14 Steklo (3 kos)

*Novi modeli imajo pokrivno ploščo z izrezi.

SESTAVA SAVNE

Priporočeno orodje




Nasveti za sestavo

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebne vsaj tri osebe.

Koraki sestave



1. Hrbtna plošča



2. Desna stranica



3. Leva stranica



4. Dno



5. Prednja stranica
spodnje klopi



6. Spodnja klop



7. Prednja stranica
zgornje klopi



8. Zgornja klop



9. Prednja plošča s
steklom



10. Stropna plošča



11. Stranica klopi



12. leva zgornja klop



13. Pokrивna plošča




14. Ročaj



15. Peč in okvir peči

Zunanja zaponka


Stranice savne sestavite skupaj z zaponko na zunanji strani.



①



②



③

Sestava prednje stranice s stekli



1. Previdno postavite stranski stekli na dvignjeno podlago in vstavite spodnji in zgornji del okvirja.



2. Pomaknite steklo čez rob, da gleda približno 1 cm ven iz spodnjega in zgornjega dela okvirja. Vstavite stranske dele okvirja.



3. S priloženimi vijaki privijte stranske dele okvirja.



4. Dvignite stranico, jo vstavite na sprednji del savni in zapnite z zaponkami.



5. Privijte kovinski del za povezavo delov okvirja na zgornjo stran okvirja.



6. Namestite tečaje in steklena vrata savne

Priključitev električnih komponent



1. Priključite napajalni kabel pod klopjo (pri savnah spodnjim in talnim grelcem).



2. Priključite moder UTP kabel iz nadzorne plošče v nadzorno enoto savne.



3. Povežite napajalne kable med nadzorno enoto in ostalimi grelci.

* v primeru nejasnosti pokličite na telefonsko številko 070 700 805.

Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje – mehka dela morata biti ob steklu, na notranjosti tečajev



2. Namestite ročaj, vijaki iz notranje strani savne.



3. Namestite pokrivno ploščo

SHEMA VEZAVE

Priklop IR grelcev (HT1 - HT6)
Št. grelcev odvisno od modela savne



AC VHOD
230V

NAPAJANJE
VODNIK
3 x 2,5 mm²
1 x 16A varovalka

ali KABEL Z
VTIKACEM
SCHUKO



Priklop luči notranje
zunanje

Priklop zvočnikov


Priklop nadzorne plošče
(moder kabel)

Priklop luči RGB

Senzor za temperaturo in
senzor pregrevanje
NC 105°C

AC VHOD 400V


L1 L2 L3 N ⚡



NAPAJANJE (kabel ni priložen)
VODNIK 5 x 2,5 mm²
3 x 16A varovalka

AC IZHOD (peč)

L1 L2 L3 N ⚡



odstranite informacijsko
ploščico, da omogočite
priklop

KOMBINIRANA SAUNA JC180


Specifikacije i upute za montažu

HR

SPECIFIKACIJE

Model	JC180
Dimenzije	1800x1600x2000 mm
Broj osoba	5
Drvo	Hemlock,
Staklo	Prozirno, kaljeno, 8 mm
Šarke	INOX
Upravljanje	Kontrolna ploča na dodir
Vrijeme rada	Do 90 min
Temperatura	IR do 65 °C, finska do 90 °C
Ventilacija	Da
Povezivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Rasvjeta	LED RGB traka
Grijači	4150 W
Peć	6 kW, s termostatom, timerom i vulkanskim kamenom
Veza	Infracrveni dio: jednofazni priklop: utičnica 230 V / 50 Hz ili vodič 3 x 4 mm ² i osigurač 32 A ILI trofazni priklop 400 V vodič 5 x 2,5 mm ² i osigurač 3 x 16 A i Finska peć: trofazni priklop: 400V stalni priključak ili vodič 5 x 2,5 mm ² i 3 x 16 A osigurač
Težina	313 kg

SASTAVNI DJELOVI



1 Pokrovna ploča*

2 Stropna ploča

3 Lijeva strana

4 Prednja ploča sa staklom

5 Lijeva gornja klupa

6 Prednja strana donje klupe

7 Strana klupe

8 Stražnja ploča

9 Desna strana

10 Gornja klupa

11 Prednja strana zgr. klupe

12 Donja klupa

13 Ručka


14 Peć

15 Dno

*Novi modeli imaju pokrovnu ploču s izrezima.

SASTAVA SAUNE

Priporučeni alati




Savjeti za sastavljanje

Molimo Vas da uklonite ambalažu za otpremu i provjerite je li Vaša sauna isporučena potpuna i neoštećena prije početka sastavljanja. Za sastavljanje saune potrebne su najmanje tri osobe.

Koraci montaže



1. Stražnja ploča



2. Desna strana



3. Ljeva strana



4. Dno



5. Prednja strana donje klupe



6. Donja klupa



7. Prednja strana zgr. klupe



8. Gornja klupa



9. Prednja ploča sa staklom



10 Stropna ploča



11 Strana klupe



12 Lijeva gornja klupa



13 Pokrovnna ploča




14. Ručka



15. Peć i okvir peći

Vanjska kopča

Stranice saune sastavite zajedno pomoću kopče na vanjskoj strani.



①



②



③

Sastavljanje prednje stranice sa staklima



1. Pažljivo postavite bočna stakla na podignutu podlogu i umetnite donji i gornji dio okvira..



2. Pomaknite staklo preko ruba tako da viri približno 1 cm iz donjeg i gornjeg dijela okvira. Umetnite bočne dijelove okvira.



3. Priloženim vijcima pričvrstite bočne dijelove okvira.



4. Podignite stranicu, umetnite je na prednji dio saune i pričvrstite kopčama.



5. Pričvrstite metalni dio za povezivanje dijelova okvira na gornju stranu okvira.



6. Namjestite šarke i staklena vrata saune

Spajanje električnih komponenti



1. Spojite strujni kabel ispod klupe (kod sauna sa donjimi i podnimi grijači).

2. Spojite plavi UTP kabel s upravljačke ploče na kontrolnu jedinicu saune.



3. Spojite kabele za napajanje između upravljačke jedinice i ostalih grijača.

* u slučaju nejasnoća nazovite +38670 700 805.

Ugradnja Šarki, ručke i poklopca



1. Instalirajte šarke - meki dijelovi moraju biti uz staklo, s unutarnje strane šarke



2. Postavite ručku, vijke s unutarnje strane saune.



3. Postavite pokrovnu ploču

SHEMA POVEZIVANJA

Priključak IR grijača (HT1 - HT6)
Broj grijača ovisi o modelu saune



AC ULAZ
230V

NAPAJANJE
VODIČ
3 x 2,5 mm²
16A osigurač


ili KABEL
S UTIKACEM
SCHUKO



Priključak rasvjete — unutarnje
— vanjske
Priključak zvučnika
Priključak nadzorne ploče (plavi kabel)
Priključak RGB rasvjete
Senzor temperature i
senzor pregrijavanja
NC 105°C

AC ULAZ 400V


L1 L2 L3 N ⚡



NAPAJANJE (kabel nije priložen)
VODIČ 5 x 2,5 mm²
3 x 16A osigurač

AC IZLAZ (peć)

L1 L2 L3 N ⚡



uklonite informacijsku pločicu
kako biste omogućili priključak

COMBINATION SAUNA JC180


Specifications and assembly instructions

EN

SPECIFICATIONS

Model	JC180
Dimensions	1800x1600x2000 mm
No. of persons	5
Wood	Hemlock,
Glass	Transparent, tempered, 8 mm
Hinges	INOX
Control	Touch control panel
Operating time	Do 90 min
Temperature	IR up to 65 °C, finnish up to 90 °C
Ventilation	Yes
Connectivity	USB, Bluetooth, radio, app
Lighting	LED RGB strip
Heaters	4150 W
Stove	6 kW, with thermostat, timer and volcanic stone
Plug in	Infrared part: single-phase source: 230 V / 50 Hz or cable 3 x 4 mm ² and 32 A fuse OR Three-phase source 400 V cable 5 x 2.5 mm ² and 3 x 16 A fuse and Finnish heater: three-phase source: 400 V fixed connection or cable 5 x 2.5 mm ² and 3 x 16 A fuse
Weight	313 kg

COMPONENTS



1 Cover plate*

2 Ceiling panel

3 Left side

4 Front panel with glass

5 Left upper bench

6 Front side of the lower bench

7 Bench side

8 Back plate

9 Right side

10 Upper bench

11 Front side of the bench

12 Lower bench

13 Handle


14 Oven

15 Bottom

*New models have a cover panel with cut-outs.

SAUNA ASSEMBLY

Recommended tools



Assembly tips

Please remove the shipping packaging and verify that your sauna has been delivered complete and undamaged before beginning the assembly process. At least three people are required to assemble the sauna.

Assembly steps



1. Back plate



2. Right side



3. Left side



4. Bottom



5. Front side of the lower bench




6. Lower bench



7. Front side of the bench



8. Upper bench



9. Front panel with glass



10. Ceiling panel



11. Bench side



12. Left Upper Bench



13. Cover Plate




14. Handle




15. Finnish sauna heater

Outer buckle


Assemble the sauna sides together with the clasp on the outside.



①



②



③

Assembly of the front panel with glass



1. Carefully place the side glass panels on a raised surface and insert the bottom and top parts of the frame.



2. Slide the glass over the edge so that it extends approximately 1 cm beyond the bottom and top parts of the frame. Insert the side parts of the frame.



3. Screw in the side parts of the frame using the supplied screws.



4. Lift the panel, insert it into the front part of the sauna, and fasten it with the clips.



5. Screw the metal connector piece for joining the frame parts onto the top side of the frame.



6. Install the hinges and the sauna glass door.

Connecting electrical components



1. Connect the power cable under the bench (for saunas with lower and floor heaters).

2. Connect the blue UTP cable from the control panel to the sauna control unit.



3. Connect the power cables between the control unit and the stove..

* in case of ambiguity, call +38670 700 805.

Installation of hinges and handle



1. Install the hinges - the soft parts must be next to the glass, on the inside of the hinges



2. Install the handle, screws from the inside of the sauna.



3. Install the cover plate


WIRING DIAGRAM

IR heater connection (HT1 - HT6)
 Number of heaters depends on the sauna model



AC INPUT 230V



POWER SUPPLY
 CABLE
 3 x 2.5 mm²
 16A fuse
 or CABLE
 WITH SCHUKO
 PLUG



Light connection — indoor — outdoor
 Speaker connection
 Control panel connection (blue cable)
 RGB light connection
 Temperature sensor and overheating sensor NC 105°C

AC INPUT 400V

AC OUTPUT (heater)



POWER SUPPLY (cable not included)
 CABLE 5 x 2.5 mm²
 3 x 16A fuse



remove the information plate to enable connection

Zastopa in prodaja:

Jana Splet d.o.o.
Kolodvorska cesta 16a
1330 Kočevje
ID za DDV: SI26216477

Tel: +386 (0)70 700 805
Splet: www.jjspa.si
E-naslov: spa@jjjana.si

