




KOMBINIRANA SAVNA JC200

Specifikacije in navodila za sestavo

SLO

HR

EN



KOMBINIRANA SAVNA JC200


Specifikacije in navodila za sestavo

SLO

SPECIFIKACIJE

Model	JC200
Dimenzije	2000x1500x2005 mm
Število oseb	5
Les	Hemlock, 50 mm
Steklo	Prozorno, kaljeno, 8 mm
Tečaji	INOX
Upravljanje	Nadzorna plošča na tipke
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Infra do 65 °C, finska do 90 °C
Prezračevanje	Da
Povezljivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Osvetlitev	LED RGB zvezdnato nebo
Grelci	2450 W
Peč	6 kW, s termostatom, časovnikom in vulkanskim kamenjem
Priklop	Infrardeči del: enofazni vir: vtičnica 230 V / 50 Hz ali vodnik 3 x 2,5 mm ² in 16 A varovalka in Finska peč: trofazni vir: 400 V, 50Hz, stalni priključek ali vodnik 5 x 2,5 mm ² in 3 x 16 A varovalka
Teža	305 kg

SESTAVNI DELI



1 Pokrivna plošča*

2 Stropna plošča

3 Zadnja zgornja plošča

4 Leva stranica

5 Zadnja spodnja plošča

6 Okvir peči

7 Peč

8 Desna stranica

9 Nadzorna plošča

10 Zgornja klop

11 Spodnja klop

12 Dno


13 Okvir stekla

14 Steklo (3 kos)

*Novi modeli imajo pokrivno ploščo z izrezi.

SESTAVA SAVNE

Priporočeno orodje



Nasveti za sestavo

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebne vsaj tri osebe.

Koraki sestave



1. Dno



2. Spodnja zadnja plošča



3. Leva stranica



4. Zadnja zgornja plošča



5. Vtaknite kabel za povezavo grelcev v luknjina spodnjem delu zadnje plošče.



6. Spojite kable. Prekrijte luknje za povezavo grelcev z leseno ploščico in jo privijajte.



7. Zgornja klop



8. Desna stranica



9. Peč in okvir peči



10. Prednja stranica s
stekli.
* Glej navodila spodaj.




11. Ročaj



12. Stropna plošča




13. Pokrivna plošča




14. Sestavljena savna

Zunanja zaponka


Stranice savne sestavite skupaj z zaponko na zunanji strani.



①



②



③

Sestava prednje stranice s stekli



1. Previdno postavite stranski stekli na dvignjeno podlago in vstavite spodnji in zgornji del okvirja.



2. Pomaknite steklo čez rob, da gleda približno 1 cm ven iz spodnjega in zgornjega dela okvirja. Vstavite stranske dele okvirja.



3. S priloženimi vijaki privijte stranske dele okvirja.



4. Dvignite stranico, jo vstavite na sprednji del savni in zapnite z zaponkami.



5. Privijte kovinski del za povezavo delov okvirja na zgornjo stran okvirja.



6. Namestite tečaje in steklena vrata savne

Priključitev električnih komponent



1. Priključite napajalni kabel pod klopjo (pri savnah spodnjim in talnim grelcem).

2. Priključite moder UTP kabel iz nadzorne plošče v nadzorno enoto savne.

3. Povežite napajalne kable med nadzorno enoto in ostalimi grelci.

* v primeru nejasnosti pokličite na telefonsko številko 070 700 805.

Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje – mehka dela morata biti ob steklu, na notranjosti tečajev

2. Namestite ročaj, vijaki iz notranje strani savne.


3. Namestite pokrивно ploščo

SHEMA VEZAVE


Priklop IR grelcev (HT1 - HT6)
St. grelcev odvisno od modela savne



AC VHOD 400V



AC IZHOD (peč)



NAPAJANJE (kabel ni priložen)
VODNIK 5 x 2,5 mm²
3 x 16A varovalka



odstranite informacijsko
ploščico, da omogočite
priklop

KOMBINIRANA SAUNA JC200


Specifikacije i upute za montažu

HR

SPECIFIKACIJE

Model	JC200
Dimenzije	2000x1500x2005 mm
Broj osoba	5
Drvo	Hemlock, 50 mm
Staklo	Prozirno, kaljeno, 8 mm
Šarke	INOX
Upravljanje	Upravljačka ploča s gumbima
Vrijeme rada	Do 90 min
Temperatura	IR do 65 °C, finska do 90 °C
Ventilacija	Da
Povezivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Rasvjeta	LED RGB zvjezdano nebo
Grijači	2450 W
Peć	6 kW, s termostatom, timerom i vulkanskim kamenom
Veza	Infracrveni dio: jednofazni priklop: utičnica 230 V / 50 Hz ili vodič 3 x 2,5 mm ² i osigurač 16 A i Finska peć: trofazni priklop: 400V stalni priključak ili vodič 5 x 2,5 mm ² i 3 x 16 A osigurač
Težina	305 kg

SASTAVNI DJELOVI



1 Pokrovna ploča*

2 Stropna ploča

3 Stražnja gornja ploča

4 Lijeva stranica

5 Stražnja donja ploča

6 Okvir peći

7 Peć

8 Desna stranica

9 Upravljačka ploča

10 Gornja klupa

11 Donja klupa

12 Dno


13 Okvir stakla

14 Staklo (3 kom)

*Novi modeli imaju pokrovnu ploču s izrezima.

SASTAVA SAUNE

Priporučeni alati



Savjeti za sastavljanje

Molimo Vas da uklonite ambalažu za otpremu i provjerite je li Vaša sauna isporučena potpuna i neoštećena prije početka sastavljanja. Za sastavljanje saune potrebne su najmanje tri osobe.

Koraci montaže



1. Dno



2. Donja stražnja ploča



3. Lijeva stranica



4. Stražnja gornja ploča



5. Umetnite kabel za povezivanje grijača u otvor na donjem dijelu stražnje ploče.



6. Spojite kabele. Prekrijite otvore za povezivanje grijača drvenom pločicom i pričvrstite je vijcima.



7. Gornja klupa



8. Desna stranica



9. Peć i okvir peći



10. Prednja stranica sa staklima.
* Pogledajte upute u nastavku.




11. Ručka



12. Stropna ploča




13. Pokrivna ploča



14. Sastavljena sauna

Vanjska kopča


Stranice saune sastavite zajedno pomoću kopče na vanjskoj strani.



①



②



③

Sastavljanje prednje stranice sa staklima



1. Pažljivo postavite bočna stakla na podignutu podlogu i umetnite donji i gornji dio okvira..



2. Pomaknite staklo preko ruba tako da viri približno 1 cm iz donjeg i gornjeg dijela okvira. Umetnite bočne dijelove okvira.



3. Priloženim vijcima pričvrstite bočne dijelove okvira.



4. Podignite stranicu, umetnite je na prednji dio saune i pričvrstite kopčama.



5. Pričvrstite metalni dio za povezivanje dijelova okvira na gornju stranu okvira.



6. Namjestite šarke i staklena vrata saune

Spajanje električnih komponenti



1. Spojite strujni kabel ispod klupe (kod sauna sa donjimi i podnimi grijači).

2. Spojite plavi UTP kabel s upravljačke ploče na kontrolnu jedinicu saune.

3. Spojite kabele za napajanje između upravljačke jedinice i ostalih grijača.

* u slučaju nejasnoća nazovite +38670 700 805.

Ugradnja Šarki, ručke i poklopca



1. Instalirajte šarke - meki dijelovi moraju biti uz staklo, s unutarnje strane šarke

2. Postavite ručku, vijke s unutarnje strane saune.


3. Postavite pokrovnu ploču

SHEMA POVEZIVANJA

Priključak IR grijača (HT1 - HT6)
Broj grijača ovisi o modelu saune




AC ULAZ
230V
NAPAJANJE
VODIČ
3 x 2,5 mm²
16A osigurač
ili KABEL
S UTIKAČEM
SCHUKO




Priključak rasvjete — unutarnje
— vanjske
Priključak zvučnika
Priključak nadzorne ploče (plavi kabel)
Priključak RGB rasvjete
Senzor temperature i
senzor pregrijavanja
NC 105°C

AC ULAZ 400V



AC IZLAZ (peć)



NAPAJANJE (kabel nije priložen)
VODIČ 5 x 2,5 mm²
3 x 16A osigurač



uklonite informacijsku pločicu
kako biste omogućili priključak

COMBINATION SAUNA JC200


Specifications and assembly instructions

EN

SPECIFICATIONS

Model	JC200
Dimensions	2000x1500x2005 mm
No. of persons	5
Wood	Hemlock, 50 mm
Glass	Transparent, tempered, 8 mm
Hinges	INOX
Control	Control panel with buttons
Operating time	Do 90 min
Temperature	IR up to 65 °C, finnish up to 90 °C
Ventilation	Yes
Connectivity	USB, Bluetooth, radio, app
Lighting	LED RGB starry night
Heaters	2450 W
Stove	6 kW, with thermostat, timer and volcanic stone
Plug in	Infrared part: single-phase source: 230 V / 50 Hz or cable 3 x 2.5 mm ² and 16 A fuse and Finnish part: three-phase source: 400 V fixed connection or cable 5 x 2.5 mm ² and 3 x 16 A fuse
Weight	305 kg

COMPONENTS



1 Cover panel*

2 Ceiling panel

3 Rear upper panel

4 Left side panel

5 Rear lower panel

6 Heater frame

7 Heater

8 Right side panel

9 Control panel

10 Upper bench

11 Lower bench

12 Bottom


13 Glass frame

14 Glass panels (3 pcs)

*New models have a cover panel with cut-outs.

SAUNA ASSEMBLY

Recommended tools



Assembly tips

Please remove the shipping packaging and verify that your sauna has been delivered complete and undamaged before beginning the assembly process. At least three people are required to assemble the sauna.

Assembly steps



1. Base



2. Lower rear panel




3. Left side panel



4. Upper rear panel



5. Insert the cable for connecting the heaters into the hole at the bottom part of the rear panel.



6. Connect the cables. Cover the holes for connecting the heaters with the wooden cover plate and screw it in place.



7. Upper bench



8. Right side panel



9. Heater and heater frame



10. Front panel with glass.
*See instructions below..




11. Handle



12. Ceiling panel




13. Cover panel




14. Assembled sauna

Outer buckle


Assemble the sauna sides together with the clasp on the outside.



①



②



③

Assembly of the front panel with glass



1. Carefully place the side glass panels on a raised surface and insert the bottom and top parts of the frame.



2. Slide the glass over the edge so that it extends approximately 1 cm beyond the bottom and top parts of the frame. Insert the side parts of the frame.



3. Screw in the side parts of the frame using the supplied screws.



4. Lift the panel, insert it into the front part of the sauna, and fasten it with the clips.



5. Screw the metal connector piece for joining the frame parts onto the top side of the frame.



6. Install the hinges and the sauna glass door.

Connecting electrical components



1. Connect the power cable under the bench (for saunas with lower and floor heaters).

2. Connect the blue UTP cable from the control panel to the sauna control unit.



3. Connect the power cables between the control unit and the stove..

* in case of ambiguity, call +38670 700 805.

Installation of hinges and handle



1. Install the hinges - the soft parts must be next to the glass, on the inside of the hinges



2. Install the handle, screws from the inside of the sauna.



3. Install the cover plate

WIRING DIAGRAM

IR heater connection (HT1 - HT6)
 Number of heaters depends on the sauna model




AC INPUT 230V

POWER SUPPLY
 CABLE

3 x 2.5 mm²
 16A fuse

or CABLE
 WITH SCHUKO
 PLUG



Light connection — indoor
 — outdoor

Speaker connection

Control panel connection
 (blue cable)

RGB light connection

Temperature sensor and
 overheating sensor
 NC 105°C

AC INPUT 400V

AC OUTPUT (heater)



POWER SUPPLY (cable not included)
 CABLE 5 x 2.5 mm²
 3 x 16A fuse



remove the information
 plate to enable connection

Zastopa in prodaja:

Jana Splet d.o.o.
Kolodvorska cesta 16a
1330 Kočevje
ID za DDV: SI26216477

Tel: +386 (0)70 700 805
Splet: www.jjspa.si
E-naslov: spa@jjana.si

