



FINSKA SAVNA JF122

Specifikacije in navodila za sestavo

SLO

HR

EN



FINSKA SAVNA JF122

Specifikacije in navodila za sestavo

SLO

SPECIFIKACIJE

Model	JF122
Dimenzije	1200x1300x2000 mm
Število oseb	3
Les	Finski bor, 48 mm
Steklo	Prozorno, kaljeno, 8 mm
Tečaji	INOX
Upravljanje	Nadzorna plošča na tipke
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Do 90 °C
Prezračevanje	Da
Povezljivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Osvetlitev	LED RGB zvezdnato nebo
Peč	3 kW, s termostatom, časovnikom in vulkanskim kamenjem
Priklop	230 V, 50 Hz, Vtičnica Schuko ali vodnik 3 x 2,5 mm ² in 16 A varovalka
Teža	185 kg

SESTAVNI DELI



1 Stropna in pokrivna plošča*

2 Leva stranica

3 Prednja plošča s steklom

4 Ročaj

5 Peč

6 Okvir peči

7 Hrbtna plošča

8 Desna stranica

9 Nadzorna plošča

10 Zgornja klop


11 Spodnja klop

12 Dno

*Novi modeli imajo pokrivno ploščo z izrezi.

SESTAVA SAVNE

Priporočeno orodje



Nasveti za sestavo

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebni vsaj dve osebi.

Koraki sestave



1. Hrbtna plošča



2. Dno



3. Leva stranica



4. Desna stranica



5. Zgornja klop



6. Spodnja klop



7. Prednja stranica s
steklom




8. Ročaj



9. Peč in okvir peči

Zunanja zaponka

Stranice savne sestavite skupaj z zaponko na zunanji strani.



①



②



③

Priključitev električnih komponent



1. Priključite moder UTP kabel iz nadzorne plošče v nadzorno enoto savne.

2. Povežite napajalne kable med nadzorno enoto in pečjo.

* v primeru nejasnosti pokličite na telefonsko številko 070 700 805.

Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje – mehka dela morata biti ob steklu, na notranjosti tečajev




2. Namestite ročaj, vijaki iz notranje strani savne.



3. Namestite pokrivno ploščo

SHEMA VEZAVE



FINSKA SAUNA JF122

Specifikacije i upute za montažu

HR

SPECIFIKACIJE

Model	JF122
Dimenzije	1200x1300x2000 mm
Broj osoba	3
Drvo	Finski bor, 48 mm
Staklo	Prozirno, kaljeno, 8 mm
Šarke	INOX
Upravljanje	Upravljačka ploča s gumbima
Vrijeme rada	Do 90 min
Temperatura	Do 90 °C
Ventilacija	Da
Povezivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Rasvjeta	LED RGB zvjezdano nebo
Pećnica	3 kW, s termostatom, timerom i vulkanskim kamenom
Veza	230 V, 50 Hz, Schuko utičnica ili kabel 3 x 2,5 mm ² i osigurač od 16 A
Težina	185 kg

SASTAVNI DJELOVI



1 Strop i pokrovna ploča*

2 Lijeva strana

3 Prednja ploča sa staklom

4 Ručka

5 Peć

6 Okvir peći

7 Stražnja ploča

8 Desna strana

9 Upravljačka ploča

10 Gornja klupa


11 Donja klupa

12 Dno

*Novi modeli imaju pokrovnu ploču s izrezima.

SASTAVA SAUNE

Priporučeni alati



Savjeti za sastavljanje

Prije početka montaže uklonite transportnu ambalažu i provjerite je li vaša sauna isporučena kompletna i neoštećena. Za sastavljanje saune potrebne su najmanje dvije osobe.

Koraci montaže





4. Desna strana



5. Gornja klupa




6. Donja klupa



7. Prednja strana sa staklom




8. Ručka




9. Peć i okvir peći

Vanjska kopča


Stranice saune sastavite zajedno pomoću kopče na vanjskoj strani.



①



②



③

Spajanje električnih komponenti



1. Spojite plavi UTP kabel s upravljačke ploče na kontrolnu jedinicu saune.

2. Spojite kabele za napajanje između kontrolne ploče i peći.

* u slučaju nejasnoća nazovite +38670 700 805.

Ugradnja Šarki, ručke i poklopca



1. Instalirajte šarke - meki dijelovi moraju biti uz staklo, s unutarnje strane šarke



2. Postavite ručku, vijke s unutarnje strane saune.



3. Postavite pokrovnu ploču

FINNISH SAUNA JF122

Specifications and assembly instructions

EN

SPECIFICATIONS

Model	JF122
Dimensions	1200x1300x2000 mm
Number of persons	3
Wood	Finnish pine, 48 mm
Glass	Transparent, tempered, 8 mm
Hinges	INOX
Control	Control panel with buttons
Operating time	Up to 90 min
Temperature	Up to 90 °C
Ventilation	Yes
Connectivity	USB, Bluetooth, Radio, App
Lighting	LED RGB starry sky
Oven	3 kW, with thermostat, timer and volcanic stone
Connection	230 V, 50 Hz, Schuko socket or 3 x 2.5 mm ² cable and 16 A fuse
Weight	185 kg

COMPONENTS



1 Ceiling and cover plate*

2 Left side

3 Front panel with glass

4 Handle

5 Stove

6 Stove frame

7 Back plate

8 Right side

9 Control panel

10 Upper bench


11 Lower bench

12 Bottom

*New models have a cover panel with cut-outs.

SAUNA ASSEMBLY

Recommended tools



Assembly tips

Please remove the transport packaging and check that your sauna has been delivered complete and undamaged before starting assembly. At least two people are needed to assemble the sauna.

Assembly steps



1. Back plate



2. Bottom



3. Left side



4. Right side



5. Upper bench



6. Lower bench



7. Front side with glass




8. Handle



9. Stove and stove frame

Outer buckle


Assemble the sauna sides together with the clasp on the outside.



①



②



③

Connecting electrical components



1. Connect the blue UTP cable from the control panel to the sauna control unit.

2. Connect the power cables between the control unit and the stove.

* in case of ambiguity, call +38670 700 805.

Installation of hinges and handle



1. Install the hinges - the soft parts must be next to the glass, on the inside of the hinges




2. Install the handle, screws from the inside of the sauna.



3. Install the cover plate

WIRING DIAGRAM



Zastopa in prodaja:

Jana Splet d.o.o.
Kolodvorska cesta 16a
1330 Kočevje
ID za DDV: SI26216477

Tel: +386 (0)70 700 805
Splet: www.jjspa.si
E-naslov: spa@jjjana.si

