



INFRARDEČA SAVNA JI150

Specifikacije in navodila za sestavo

SLO

HR

EN



INFRARDEČA SAVNA JI150


Specifikacije in navodila za sestavo

SLO

SPECIFIKACIJE

Model	JI150
Dimenzije	1500x1100x1900 mm
Število oseb	3
Les	Bor, toplotno obdelan, 48 mm
Steklo	Prozorno, kaljeno, 8 mm
Tečaji	INOX
Upravljanje	Nadzorna plošča na tipke
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Do 65 °C
Prezračevanje	Da
Povezljivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Osvetlitev	LED RGB zvezdnato nebo
Grelci	2100 W
Priklop	Vtičnica Schuko 230 V, 50 Hz, ali vodnik 3 x 2,5 mm ² in 16 A varovalka
Teža	150 kg

SESTAVNI DELI



1 Pokrivna plošča

2 Stropna plošča

3 Leva stranica

4 Leva steklena plošča

5 Vrata

6 Desna steklena plošča

7 Hrbtna plošča

8 Desna stranica

9 Nadzorna plošča

10 Klop


11 Prednja stranica klopi

12 Ročaj

13 Dno

SESTAVA SAVNE


Priporočeno orodje




Nasveti za sestavo

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebni vsaj dve osebi.

Koraki sestave



1. Dno



2. Hrbtina stranica



3. Leva stranica



4. Prednja stranica klopi



5. Klop



6. Desna stranica



7. Stropna plošča



8. Leva steklena plošča



9. Desna steklena plošča



10. Steklena vrata




11. Ročaj



12. Pokrivna plošča

Zunanja zaponka

Stranice savne sestavite skupaj z zaponko na zunanji strani.



* v primeru nejasnosti pokličite na telefonsko številko 070 700 805

Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje – mehka dela morata biti ob steklu, na notranjosti tečajev



2. Namestite ročaj, vijaki iz notranje strani savne.



3. Namestite pokrivno ploščo

Priključitev električnih komponent



1. Priključite napajalni kabel pod klopjo (pri savnah spodnjim in talnim grelcem).

2. Priključite moder UTP kabel iz nadzorne plošče v nadzorno enoto savne.

3. Povežite napajalne kable med nadzorno enoto in ostalimi grelci.

SHEMA VEZAVE

Priključitev IR grelcev (HT1 - HT6)
Št. grelcev odvisno od modela savne



AC VHOD
230V

NAPAJANJE
VODNIK
3 x 2,5 mm²
16A varovalka

ali KABEL Z
VTIKAČEM
SCHUKO



INFRACRVENA SAUNA JI150


Specifikacije i upute za montažu

HR

SPECIFIKACIJE

Model	Ji150
Dimenzije	1500x1100x1900 mm
Broj osoba	3
Drvo	Borovina, termički obrađena, 48 mm
Staklo	Prozirno, kaljeno, 8 mm
Šarke	INOX
Upravljanje	Upravljačka ploča s gumbima
Vrijeme rada	Do 90 min
Temperatura	Do 65 °C
Ventilacija	Da
Povezivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Rasvjeta	LED RGB zvjezdano nebo
Grijači	2100 W
Veza	Schuko utičnica 230 V, 50 Hz ili vodič 3 x 2,5 mm ² in 16 A osigurač
Težina	150 kg

SASTAVNI DJELOVI



1 Pokrovna ploča

2 Stropna ploča

3 Lijeva strana

4 Lijeva staklena ploča

5 Vrata

6 Desna staklena ploča

7 Stražnje ploče

8 Desna strana

9 Upravljačka ploča

10 Klupa


11 Prednja strana klupe

12 Ručke

13 Dno

SASTAVA SAUNE


Priporučeni alati




Savjeti za sastavljanje

Prije početka montaže uklonite transportnu ambalažu i provjerite je li vaša sauna isporučena kompletna i neoštećena. Za sastavljanje saune potrebne su najmanje dvije osobe.

Koraci montaže



1. Dno



2. Stražnja strana



3. Lijeva strana



4. Prednja strana klupe



5. Klupa



6. Desna strana



7. Stropna ploča



8. Desna staklena ploča



9. Lijeva staklena ploča



10. Staklena vrata






11. Ručka



12. Pokrovna ploča

Vanjska kopča

Stranice saune sastavite zajedno pomoću kopče na vanjskoj strani.



Ugradnja šarki, ručke i poklopca



1. Instalirajte šarke - meki dijelovi moraju biti uz staklo, s unutarne strane šarke



2. Postavite ručku, vijke s unutarne strane saune.



3. Postavite pokrovnu ploču

Spajanje električnih komponenti

* u slučaju nejasnoća nazovite +38670 700 805.



1. Spojite strujni kabel ispod klupe (kod sauna sa donjimi i podnimi grijači).

2. Spojite plavi UTP kabel s upravljačke ploče na kontrolnu jedinicu saune.

3. Spojite kabele za napajanje između upravljačke jedinice i ostalih grijača.

SHEMA POVEZIVANJA

Priključak IR grijača (HT1 - HT6)
Broj grijača ovisi o modelu saune



AC ULAZ
230V

NAPAJANJE
VODIC
3 x 2,5 mm²
16A osigurač

ili KABEL S
UTIKACEM
SCHUKO



unutarje
vanjske
Priključak rasvjete
Priključak zvučnika
Priključak nadzorne ploče (plavi kabel)
Priključak RGB rasvjete
senzor temperature i
senzor pregrijavanja
NC 75°C

INFRARED SAUNA JI150


Specifications and assembly instructions

EN

SPECIFICATIONS

Model	Ji150
Dimensions	1500x1100x1900 mm
Number of persons	3
Wood	Pine, heat treated, 48 mm
Glass	Transparent, tempered, 8 mm
Hinges	Stainless Steel
Control	Control panel with buttons
Operating time	Up to 90 min
Temperature	Up to 65 °C
Ventilation	Yes
Connectivity	USB, Bluetooth, Radio, App
Lighting	LED RGB starry sky
Heaters	2100 W
Connection	Schuko socket 230 V, 50 Hz, or conductor 3 x 2,5 mm ² and 16 A fuse
Weight	150 kg

COMPONENTS



1 Cover plate

2 Ceiling panel

3 Left side

4 Left glass panel

5 Doors

6 Right glass panel

7 Back plate

8 Right side

9 Control panel

10 Bench


11 The front side of the bench

12 Handle

13 Bottom

SAUNA ASSEMBLY


Recommended tools



Assembly tips

Please remove the transport packaging and check that your sauna has been delivered complete and undamaged before starting assembly. At least two people are needed to assemble the sauna.

Assembly steps





4. The front side of the bench



5. Bench



6. Right side



7. Ceiling panel



8. Left glass panel



9. Right glass panel



10 Glass doors






11 Handle



12 Cover plate

Outer buckle

Assemble the sauna sides together with the clasp on the outside



Installation of hinges and handle



1. Install the hinges - the soft parts must be next to the glass, on the inside of the hinges



2. Install the handle, screws from the inside of the sauna.



3. Install the cover plate

Connecting electrical components

* in case of ambiguity, call +38670 700 805




1. Connect the power cable under the bench (for saunas with lower and floor heaters).

2. Connect the blue UTP cable from the control panel to the sauna control unit.

3. Connect the power cables between the control unit and heaters.


WIRING DIAGRAM

IR heater connection (HT1 - HT6)
Number of heaters depends on the sauna model



AC INPUT 230V

POWER SUPPLY
CABLE
3 x 2.5 mm²
16A fuse
or CABLE
WITH SCHUKO
PLUG



Light connection — indoor
 — outdoor
Speaker connection
Control panel connection
(blue cable)
RGB light connection
Temperature sensor and
overheating sensor
NC 75°C

Zastopa in prodaja:

Jana Splet d.o.o.
Kolodvorska cesta 16a
1330 Kočevje
ID za DDV: SI26216477

Tel: +386 (0)70 700 805
Splet: www.jjspa.si
E-naslov: spa@jjana.si

