



# INFRARDEČA SAVNA JIP90

## Specifikacije in navodila za sestavo

SLO

HR

EN



# INFRARDEČA SAVNA JIP90


Specifikacije in navodila za sestavo

SLO

## SPECIFIKACIJE

Model	JIP90
Dimenzije	900x900x1900 mm
Število oseb	1
Les	Hemlock, 48 mm
Steklo	Črno, kaljeno, 8 mm
Tečaji	INOX
Upravljanje	Nadzorna plošča na dotik
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Do 65 °C
Prezračevanje	Da
Povezljivost	Bluetooth, aplikacija
Osvetlitev	LED RGB zvezdnato nebo, LED trak pod klopjo
Grelci	1550 W, regulacija intenzivnosti
Priklop	Vtičnica Schuko 230 V, 50 Hz, vodnik 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> in 16 A varovalka
Teža	100 kg

## SESTAVNI DELI



1 Pokrivna plošča

2 Stropna plošča

3 Leva stranica

4 Sprednja plošča s steklom

5 Ročaji

6 Hrbtna plošča

7 Nadzorna plošča

8 Desna stranica

9 Okvir hrbtne grelca

10 Naslonjalo za hrbet


11 Klop

12 Prednja stranica klopi

13 Dno

# SESTAVA SAVNE


## Priporočeno orodje



## Nasveti za sestavo

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebni vsaj dve osebi.

## Koraki sestave



1. Dno



2. Hrbtna stranica



3. Desna stranica



4. Prednja stranica  
klopi



5. Klop



6. Leva stranica



7. Okvir hrbtnega  
grelca



8. Naslonjalo za hrbet



9. Stropna plošča



10 Ročaj




11 Pokrivna plošča




12 Slika sestavljene savne  
savne

## Zunanja zaponka


Stranice savne sestavite skupaj z zaponko na zunanji strani.



①



②



③

## Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje – mehka dela morata biti ob steklu, na notranjosti tečajev



2. Namestite ročaj, vijaki iz notranje strani savne.



3. Namestite pokrivno ploščo

## Priključitev električnih komponent



1. Priključite napajalni kabel pod klopjo (pri savnah spodnjim in talnim grelcem).

2. Priključite moder UTP kabel iz nadzorne plošče v nadzorno enoto savne.

3. Povežite napajalne kable med nadzorno enoto in ostalimi grelci.

## SHEMA VEZAVE

Priključitev IR grelcev (HT1 - HT6)  
Št. grelcev odvisno od modela savne



AC VHOD  
230V

NAPAJANJE  
VODNIK  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
16A varovalka

ali KABEL Z  
VTIKAČEM  
SCHUKO



# INFRACRVENA SAUNA JIP90


Specifikacije i upute za montažu

HR

## SPECIFIKACIJE

Model	JIP90
Dimenzije	900x900x1900 mm
Broj osoba	1
Drvo	Hemlock, 48 mm
Staklo	Crno, kaljeno, 8 mm
Šarke	INOX
Upravljanje	Kontrolna ploča na dodir
Vrijeme rada	Do 90 min
Temperatura	Do 65 °C
Ventilacija	Da
Povezivost	Bluetooth, aplikacija
Rasvjeta	LED RGB zvjezdano nebo, LED traka ispod klupe
Grijači	1550 W, regulacija intenziteta
Veza	Schuko utičnica 230 V, 50 Hz, vodič 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> i osigurač 16 A
Težina	100 kg

## SASTAVNI DJELOVI



1 Pokrovna ploča

2 Stropna ploča

3 Lijeva strana

4 Prednja ploča sa staklom

5 Ručke

6 Stražnja ploča

7 Upravljačka ploča

8 Desna strana

9 Okvir stražnjeg grijača

10 Naslon za leđa


11 Klupa

12 Prednja strana klupe

13 Dno

# SASTAVA SAUNE


## Priporučeni alati



## Savjeti za sastavljanje

Prije početka montaže uklonite transportnu ambalažu i provjerite je li vaša sauna isporučena kompletna i neoštećena. Za sastavljanje saune potrebne su najmanje dvije osobe.

## Koraci montaže



1. Dno



2. Stražnja strana



3. Desna strana



4. Prednja strana klupe



5. Klupa



6. Lijeva strana



7. Okvir stražnjeg  
grijača



8. Naslon za leđa



9. Stropna ploča



10 Ručka




11 Pokrovnna ploča



12 Slika montirane saune  
saune

## Vanjska kopča

Stranice saune sastavite zajedno pomoću kopče na vanjskoj strani.



①



②



③

## Ugradnja šarki, ručke i poklopca



1. Instalirajte šarke - meki dijelovi moraju biti uz staklo, s unutarnje strane šarke



2. Postavite ručku, vijke s unutarnje strane saune.



3. Postavite pokrovnnu ploču

## Spajanje električnih komponenti

\* u slučaju nejasnoća nazovite +38670 700 805.



1. Spojite strujni kabel ispod klupe (kod sauna sa donjimi i podnimi grijajući).

2. Spojite plavi UTP kabel s upravljačke ploče na kontrolnu jedinicu saune.

3. Spojite kabele za napajanje između upravljačke jedinice i ostalih grijaača.

## SHEMA POVEZIVANJA

Priključak IR grijaača (HT1 - HT6)  
Broj grijaača ovisi o modelu saune



AC ULAZ  
230V  
  
NAPAJANJE  
VODIC  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
16A osigurač  
  
ili KABEL S  
UTIKACEM  
SCHUKO



unutarne  
Priključak — vanjske  
rasvjete  
Priključak zvučnika  
Priključak nadzorne ploče  
(plavi kabel)  
Priključak RGB rasvjete  
senzor temperature i  
senzor pregrijavanja  
NC 75°C

# INFRARED SAUNA JIP90


Specifications and assembly instructions

EN

## SPECIFICATIONS

Model	JIP90
Dimensions	900x900x1900 mm
Number of persons	1
Wood	Hemlock, 48 mm
Glass	Black, tempered, 8 mm
Hinges	Stainless Steel
Control	Touch control panel
Operating time	Up to 90 min
Temperature	Up to 65 °C
Ventilation	Yes
Connectivity	Bluetooth, app
Lighting	LED RGB starry sky, LED strip under the bench
Heaters	1550 W, intensity regulation
Connection	Schuko socket 230 V, 50 Hz, 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> cable and 16 A fuse
Weight	100 kg

# COMPONENTS



1 Cover plate

2 Ceiling panel

3 Left side

4 Front panel with glass

5 Handles

6 Back plate

7 Control panel

8 Right side

9 Back heater frame

10 Back rest


11 Bench

12 The front side of the bench

13 Bottom

# SAUNA ASSEMBLY

## Recommended tools



## Assembly tips

Please remove the transport packaging and check that your sauna has been delivered complete and undamaged before starting assembly. At least two people are needed to assemble the sauna.

## Assembly steps



1. Bottom



2. Back side



3. Right side



4. The front side of the bench



5. Bench



6. Left side



7. Back heater frame



8. Back rest



9. Ceiling panel



10 Handle




11 Cover plate



12 Picture of a assembled sauna

## Outer buckle

Assemble the sauna sides together with the clasp on the outside.



①



②



③

## Installation of hinges and handle



1. Install the hinges - the soft parts must be next to the glass, on the inside of the hinges



2. Install the handle, screws from the inside of the sauna.



3. Install the cover plate

# Connecting electrical components

\* in case of ambiguity, call +38670 700 805




1. Connect the power cable under the bench (for saunas with lower and floor heaters).

2. Connect the blue UTP cable from the control panel to the sauna control unit.

3. Connect the power cables between the control unit and heaters.


## WIRING DIAGRAM

IR heater connection (HT1 - HT6)  
Number of heaters depends on the sauna model



AC INPUT 230V

POWER SUPPLY  
CABLE  
3 x 2.5 mm<sup>2</sup>  
16A fuse  
or CABLE  
WITH SCHUKO  
PLUG



Light connection — indoor — outdoor  
Speaker connection  
Control panel connection (blue cable)  
RGB light connection  
Temperature sensor and overheating sensor NC 75°C

## Zastopa in prodaja:

Jana Splet d.o.o.  
Kolodvorska cesta 16a  
1330 Kočevje  
ID za DDV: SI26216477

Tel: +386 (0)70 700 805  
Splet: [www.jjspa.si](http://www.jjspa.si)  
E-naslov: [spa@jjjana.si](mailto:spa@jjjana.si)

